

MANUAL

Prezado cliente, obrigado por escolher a SXA como a sua marca de áudio profissional. Todos os nossos produtos são testados durante o seu processo de fabricação, garantindo assim o nosso compromisso com a qualidade dos equipamentos que você irá utilizar. Consulte as demais soluções de áudio para uso residencial e comercial (escritórios, hotéis, supermercados, escolas, ruas, dentre outras áreas públicas) oferecidas pela SXA junto ao seu revendedor autorizado. Para correto manuseio, instalação e uso deste produto, por favor leia as instruções a seguir.

DICAS DE SEGURANÇA

Por favor, leia todas as instruções contidas neste manual com atenção aos avisos de segurança e detalhes de instalação. Recomendamos que você guarde este manual caso necessite de referências futuras.

AVISO

Este manual contém informações importantes para prevenir o uso incorreto dos produtos SXA. Ao instalar um equipamento SXA esteja atento aos avisos de segurança contidos neste manual. A não observância destes avisos pode representar risco de vida, danos permanentes ao equipamento e/ou a sua propriedade.



ATENÇÃO

O uso incorreto pode representar risco de vida, danos permanentes ao equipamento e/ou a sua propriedade.

A exposição a sinais sonoros acima de 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

AO INSTALAR ESTE EQUIPAMENTO:

- Não manipule o produto com as mãos molhadas;
- Não desmonte o produto ou altere os plugs de conexão;
- Não exponha o produto a altas temperaturas, sol, água e umidade;
- Não balance ou deixe o produto em locais com excesso de vibração;
- Não exponha o produto à poeira, nem use abrasivos para limpeza;
- Não obstrua as áreas de ventilação do produto;
- Não manipule os controles com excesso de força;

O manuseio ou instalação incorreta destes produtos pode ocasionar curto-circuito, choque elétrico, incêndio ou mal funcionamento do equipamento;




CAIXAS AMBIENTAIS ATIVAS



SSW706A/706AW Manual do Usuário

DIMENSÕES



SSW706A/706AW

INSTALAÇÃO




Figura 1 - Peso do alto-falante 10,1 Kg
As paredes devem ser resistentes o suficiente para uma fixação estável evitando quedas e acidentes.




Figura 2 - Faça dois furos com espaçamentos de 125mm entre eles e utilize os parafusos para fixar o suporte na parede.




Figura 3 - O suporte pode ser fixado com um parafuso central ou com dois parafusos próximos às extremidades.




Figura 4 - Encaixe o alto-falante no suporte e posicione em sua posição final, em seguida fixe os protetores nas extremidades do suporte.




Figura 5 - Falantes instalado na parede.

ESPECIFICAÇÕES

MODELO	SSW706A/706AW
RMS (W) / Peak (W)	25W x 2 (Slave 8Ω) / 50W x 2 (Slave 8Ω)
Sensibilidade de Entrada (V)	0,7V
Resposta de Frequência (Hz)	48Hz ~18KHz/1W, 0,5 ± dB
Voltagem (V) / Frequência (Hz)	115V ~230V/50Hz ~ 60Hz
Controle de Agudos (dB)	± 10dB
Controle de Graves (dB)	± 10dB
Dimensões (mm)	220x196x290
Peso Bruto (mm)	10,1 Kg



WWW.SXA.COM.BR